

# VizComm™ View

## *Instructions for Use*



[sensitech.com](http://sensitech.com)



Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915  
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • [clientservices@sensitech.com](mailto:clientservices@sensitech.com)  
© 2018 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006687 Rev. A • 23 Apr 2018



# Instructions for Use

<b>Language</b>	<b>Page</b>
English.....	3
Spanish.....	4
Portuguese.....	5
Russian.....	6

# VizComm™ View Instructions for Use

## Front of Housing

1. Status LED
2. Error LED
3. Status Button
4. Start Button
5. Light Sensor



Tie-wrap attachment point

Sticky pad



## Mounting the Monitor

- The preferred mounting position is to place the device on top of a pallet. To do this, peel off the protector from the double sided sticky pad and attach the monitor to the mounting surface.
- An alternative mounting method is to use a tie-wrap.

## Operating the Monitor

1. Determine monitor status:
  - Press the **STATUS** button briefly.
  - The STATUS LED will indicate the monitor's status.
    - 4 blinks = NOT STARTED (monitor ready to be started)
    - 2 blinks = RUNNING (monitor has already been started)
    - 1 blink = STOPPED (monitor has stopped and cannot be started)
  - The **STATUS** button may be pressed multiple times.
2. Starting and using the monitor:
  - Press the **START** button for 1 second.
  - The STATUS LED will blink rapidly for 30-60 seconds as the monitor powers up.
  - Once the STATUS LED stops blinking the monitor is ready to be placed on a shipment **UNLESS THE ERROR LED STARTS BLINKING RED.**
  - **DO NOT USE THE MONITOR IF THE ERROR LED BLINKS RED.**

# VizComm™ View Instrucciones de Uso

## Frente de Caja

1. LED de Estado
2. LED de Error
3. Botón de Estado
4. Botón de Iniciar
5. Sensor de Luz



Punto de fijación de lazo plástico

Almohadilla adhesiva



## Montaje del Monitor

- La posición de montaje preferida es colocar el dispositivo sobre una paleta. Para hacer esto, retire el protector de la almohadilla adhesiva de doble cara y coloque el monitor en la faceta de montaje.
- Un método de montaje alternativo consiste en utilizar un lazo plástico.

## Funcionamiento del Monitor

1. Determinar el estado del monitor:

- Presione brevemente el botón **STATUS**.
- El LED **STATUS** indicará el estado del monitor.
  - 4 parpadeos = NO INICIO (monitor listo para ser iniciado)
  - 2 parpadeos = FUNCIONAMIENTO (el monitor ya se ha iniciado)
  - 1 parpadeo = PARADA (el monitor ha parado y no se puede iniciar)
- El botón **STATUS** se puede presionar varias veces.

2. Inicio y uso del monitor:

- Pulse el botón **START** durante 1 segundo.
- El LED STATUS parpadeará rápidamente durante 30-60 segundos mientras el monitor se enciende.
- Una vez que el LED STATUS deje de parpadear, el monitor estará listo para ser colocado en un envío A MENOS QUE EL LED DE ERROR COMENZCA PARPADEANDO **ROJO**.
- **NO UTILICE EL MONITOR SI EL LED DE ERROR SE ENCIENDE ROJO.**

# VizComm™ View Instruções de Uso

## Parte Frontal

1. LED de Status
2. LED de Error
3. Botão Status
4. Botão Start
5. Sensor de luz



Alça embutida para fixação

Etiqueta Adesiva Dupla Face



## Instalação do Monitor

- A posição preferida para a instalação do monitor é a posição no topo de um palete. Para fazer isso, retire a proteção da etiqueta adesiva dupla face e grude o monitor na superfície de instalação.
- Uma alternativa ao método de instalação é utilizar a alça embutida do próprio monitor.

## Operando o Monitor

1. Determine o status do monitor:

- Pressione o botão **STATUS** brevemente.
- O LED STATUS vai indicar o status do monitor.
  - 4 piscadas = NOT STARTED (monitor está pronto para ser ligado)
  - 2 piscadas = RUNNING (monitor ligado)
  - 1 piscada = STOPPED (monitor desligado e não pode ser ligado)
- O botão **STATUS** deve ser pressionado por muitas vezes.

2. Ligando e utilizando o monitor:

- Pressione o botão **START** por 1 segundo.
- O LED STATUS irá piscar rapidamente por 30-60 segundos quando o monitor é ligado.
- Uma vez que o LED STATUS para de piscar, o monitor está pronto para ser instalado A MENOS QUE O LED ERROR ESTEJA PISCANDO **VERMELHO**.
- **NÃO UTILIZE O MONITOR SE O LED ERROR ESTIVER PISCANDO.**

# VizComm™ View Инструкция по применению

## Передняя часть корпуса

1. Светодиодный индикатор состояния
2. Светодиодный индикатор ошибки
3. Кнопка проверки состояния
4. Кнопка пуска
5. Датчик освещенности



Место крепления хомут-стяжкой

Липкая прокладка



## Крепление устройства контроля

- Предпочтительным монтажным положением является размещение устройства сверху поддона. Для этого снимите защитную пленку с двухсторонней липкой прокладки и прикрепите устройство к монтажной поверхности.
- В качестве альтернативы вы можете использовать хомут-стяжку.

## Эксплуатация устройства контроля

### 1. Определите состояния устройства:

- Нажмите на кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)**.
- Светодиодный индикатор состояния покажет состояние устройства контроля.
  - a. 4 мигания = НЕ ВКЛЮЧЕНО (устройство готово к запуску)
  - b. 2 мигания = РАБОТАЕТ (устройство уже запущено)
  - c. 1 мигание = ОСТАНОВЛЕНО (устройство остановилось и не может быть запущено)
- Кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)** можно нажать несколько раз.

### 2. Запуск и использование устройства контроля:

- Нажмите и удерживайте кнопку **START (ПУСК)** 1 секунду.
- При включении устройства контроля светодиодный индикатор состояния быстро мигает в течение 30-60 секунд.
- Когда светодиодный индикатор состояния перестанет мигать, устройство контроля готово к размещению на грузе, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ **КРАСНЫМ СВЕТОМ**.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ.**